


お取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます
正しくお使いいただくために必ずお読みください

付属品について



※本イラストは参考イメージです

- ・吊り金具は、パネルの両側に固定されています。
- ・吊りひもは、両側の金具に通してご使用ください。

使用上のご注意

- 本製品は天然の木材を使用しているため、木材特有の香りが感じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 乾燥の激しい場所や湿気の多い場所でご使用されますと、パネルの反り・色あせ・付属品の劣化や外れの原因となる場合があります。湿気の多い場所、直射日光が長時間当たる場所や屋外でのご使用はお控えください。

安全上のご注意

- フックなどの取り付け器具は付いていません。必ず壁面の材質や下地の構造をご確認のうえ、安定した壁面に適切なフックやビスなどの取り付け器具を使用し、確実に固定してください。不適切な取り付けや誤った取り付け器具の選定は、落下や破損の原因となる恐れがあります。両面テープやマグネットなどの貼り付け式の取り付け器具はご使用しないでください。
- 本製品は壁面などに取り付けて使用する装飾品です。不適切な取り付けや固定が不十分な場合、落下してけがや破損の原因となる恐れがあります。ベビーベッドや就寝スペースの上など、人が長時間いる場所の真上には設置しないでください。パネルの下には貴重品や壊れやすい物など、大切なものを置かないでください。
- 付属の吊りひもは製品を壁に掛けるための補助具です。取り付けの際は、ひもをしっかりと結んでください。強く引っ張ったり、吊りひもに過剰な荷重をかけないでください。落下や破損の原因となります。吊りひもは、お子様やペットの手の届かない場所に設置してください。誤って引っ張ったり絡まったりすることで事故につながる恐れがあります。
- 吊りひもが外れて落下する危険を防ぐため、壁への取り付け器具は製品の重量に耐えられる器具をご使用ください。
- 付属の吊りひもや吊り金具は定期的に点検し、緩みやぐらつきがないことを確認してください。吊りひものよれ・ほつれ・摩耗、吊り金具の劣化・緩みがないか必ず確認し異常がある場合はご使用を中止してください。

立て掛けてご使用になる場合のご注意

- 本製品は壁掛け設置を推奨しておりますが、床置きでのご使用になる場合は床材の種類によってはパネル側面や裏面の生地が反応して床面に色移りや変色などの影響を与える可能性があります。特に、塩化ビニル(塩ビ)系の素材やワックス仕上げ・ニスなどで塗装された床面では十分にご注意ください。
- 本製品を立て掛けて使用する際は、安定した平らな床面または家具の上に設置してください。不安定な場所や滑りやすい面でのご使用は転倒・落下によるけがや破損の原因となるため避けてください。万が一の転倒に備え、お子様やペットの手の届かない場所に設置し、滑り止めシートやアンダーマットなどの敷布や固定具の併用をおすすめします。
- ご使用中は、物をぶついたり、寄りかかったりしないようご注意ください。
- 地震や振動の影響で倒れる恐れがあるため、高い場所や人の通行が多い場所での立て掛け設置はお控えください。
- 長期間立て掛けたままにする場合は、定期的に安定状態を確認し、安全性を保ってください。

お手入れ・メンテナンスについて

- 表面にホコリが付着した場合は、柔らかいハンディモップやブラシなどで軽く払ってください。水びきや洗剤のご使用は、生地の風合いや色落ちの原因となるため避けてください。強くこすると生地を傷める原因となります。

誠に恐れ入りますが、取り付け作業によって生じた壁面の傷や穴、剥がれ・変色等につきましては弊社では保証いたしかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。壁面への穴あけや接着が制限されている場所でのご使用に際しては十分にご注意のうえ、お客様ご自身の判断と責任にて設置をお願いいたします。